



GAME COVER PLUS



MANUAL DE USUARIO

INTRODUCCIÓN

- Desde **MIRTech** queremos agradecer tu confianza en nuestros productos.
- Es para nosotros importante que puedas sacarle el máximo rendimiento a tu **Game Cover Plus**, por eso por favor lee atentamente este manual de usuario para conocer sus funciones y su modo de uso.

CARACTERÍSTICAS

CONECTIVIDAD	Bluetooth V3.0 o superior
DISTANCIA MÁX.	10m
TIPO DE BATERÍA	Li
CAPACIDAD	350mAh
TIEMPO DE CARGA	3h
AUTONOMÍA EN USO	6h
AUTO OFF	Automático tras 5 min. sin uso
DIMENSIONES	123x87x28 mm
PESO	90 gr

EL PRODUCTO INCLUYE

- Game Cover Plus
- Cable de carga USB – micro USB
- Manual de usuario

FUNCIONES Y USO DEL PRODUCTO

COMO CONECTAR GAME COVER PLUS

PASO 1

La primera vez que lo conectas:

- El botón inferior debe estar en la posición izquierda (posición G).



- Mantén pulsado el botón HOME 7 segundos.



- La luz empezará primero a parpadear lentamente y mantenemos pulsado hasta que parpadee rápidamente.



- Ahora el Game Cover Plus está preparado para que sea reconocido por el Smartphone. (PASAMOS AL PASO 2)

Si ya lo tenías conectado anteriormente:

- Simplemente mantén pulsado el botón HOME y en cuanto empiece a parpadear la luz led lentamente suelta el botón y en unos segundos se quedará la luz fija indicando que está preparado para usar. (YA NO NECESITAS HACER EL PASO 2)

PASO 2

- En el Smartphone vamos al menú de bluetooth.
- Ahí pulsaremos en “buscar dispositivos”, y esperando unos segundos nos aparecerá “BT Gamepad” y lo seleccionamos.
- El dispositivo se vinculará pasados unos segundos. La luz en el Game Cover Plus quedará fija y se encenderá otra indicando que se ha emparejado correctamente.



NOTAS

- El botón HOME permite intercambiar las funciones entre el joystick izquierdo y la cruceta de control cambiando de modo analógico a digital. En el modo analógico el led CHARGE permanece encendido y en modo digital se apaga dicho led.
- Del mismo modo que se empareja con un Smartphone se puede emparejar con un PC que tenga la función bluetooth.

¿QUE MODOS TIENE GAME COVER PLUS?

Posiciones del botón inferior y luces LED:

- Izquierda (posición G). El mando funciona como un mando de juego. La luz GAMEPAD indica el modo normal para juegos.



- Medio (posición S). Funciona como multimedia y puedes usar el joystick izquierdo como un ratón. La luz STATION indica el modo multimedia.



- Derecha (posición I). Pensado para juegos tipo ICADE en iOS.
La luz ICADE indica el modo ICADE.



- La luz CHARGE indica la carga de la batería.



¿COMO SE CARGA GAME COVER PLUS?

- El **Game Cover Plus** se carga a través del cable USB- microUSB.

¿CÓMO SE APAGA GAME COVER PLUS?

- Para apagarlo dejar pulsado el botón HOME hasta que se apague la luz led.
- El mando se apaga automáticamente cuando lleva 5 minutos sin uso para evitar el uso de batería innecesario.

Para cualquier duda o consulta ponte en contacto con nosotros a través del correo cliente@mirtech.es

Gracias por confiar en **MIRTech**.

Game Cover Plus es un producto de **Make It Real Technology S.L.**